



Zusatzmodul „VDI 3819 Brandschutzpläne“

für die Software „Fluchtplan 20XX“



▲ Symbole und Bauteilmarkierungen für Planarten gem. VDI 3819




▲ Konfigurator für die schnelle, normgerechte Erstellung Textfelder/Dokumentenrahmen

| Vorschau | Bezeichnung | Erstellen |
|----------|--|-----------|
| | REI 90-M-A1/A2-s1,s0 (Brandwand) | |
| | REI 90 (F90 Bauteil) | |
| | Bauart REI 90-M-A1/A2-s1, d0 (Bauart Brandwand) | |
| | REI 90 - A1/A2-s1, d0 (F90-A Bauteil) | |
| | REI 90 wesentliche Teile A1/A2-s1, d0 (F90-AB Bauteil) | |
| | REI 60 (F60 Bauteil) | |
| | Bauart REI 60-M | |
| | REI 60 - A1/A2-s1, d0 (F60-A Bauteil) | |
| | REI 60 wesentliche Teile A1/A2-s1, d0 (F60-AB Bauteil) | |
| | REI 60 K2 60 (F60-BA Bauteil) | |

◀ Mittels Objekt-Inspektor lassen sich Bauteile (Wände, Türen, Fenster, etc.) der brandschutzrelevanten Bauart zuweisen.

Einfache Zuweisung der Brandschutz-Markierungen bei der Planerstellung sowie automatischer Ausweis in der Legende ▼



| Legende | | Auswahl X: 8,20 Y: 13,58 | |
|---------|--|-----------------------------|--|
| | Feuerlöscher | | REI 00 - A1/A2-s1, d0 (F00-A Bauteil) |
| | Notwendiger Flur | | REI 90 - A1/A2-s1, d0 (F90-A Bauteil) |
| | Notwendige Treppe | | REI 30 wesentliche Teile A1/A2-s1, d0 (F30-AB Bauteil) |
| | REI 90-M-A1/A2-s1,s0 (Brandwand) | | Bauart REI 90-M-A1/A2-s1, d0 (Bauart Brandwand) |
| | REI 90 wesentliche Teile A1/A2-s1, d0 (F90-AB Bauteil) | | EI2 30-S200C5 (T30-RS Tür) |
| | | | SaC5 (dicht- und selbstschließende Tür) |
| | | | S200C5 (Rauchschutztür) |
| | | | Alarmanlage |